



Alkomat DA-3000

Alkomat DA-3000 AlcoSens - jest precyzyjnym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiątych części promila. Wykonuje szybkie pomiary i wyposażony jest w bardzo trwały i czuły sensor o stabilnym działaniu. Alkomat posiada układ sprawdzający stan sensora przed każdym pomiarem, który uniemożliwia przeprowadzenie kolejnego testu zanim sensor (czujnik) nie zostanie całkowicie oczyszczony w oparów alkoholu znajdujących się w komorze pomiarowej. Urządzenie to idealnie nadaje się dla użytkowników indywidualnych do samokontroli. Niewątpliwe zalety DA-3000 AlcoSens to bardzo duża precyzja wykonania, małe rozmiary oraz powtarzalność pomiarów.

SPECYFIKACJA:

- * Wymiary 104 x 40 x 20 mm
- * Waga 85 g
- * Wyświetlacz LED 3 cyfrowy podświetlany na zielono
- * Zakres pomiarowy 0,00- 4,00 promila.
- * Wyniki pomiarów do dziesiątych części promila.
- * Temperatura pracy -10 ~ 40 °C
- * Czas pomiaru ok. 3 sekundy
- * Czas przygotowania do pracy ok. 20 sekund
- * Czas pomiędzy kolejnymi testami ok. 20 sekund
- * Zasilanie 2x 1,5v bateria alkaliczna
- * Sygnalizacja rozładowania baterii
- * Sygnalizacja dźwiękowa gotowości do pomiaru
- * Sygnalizacja dźwiękowa początku i zakończenia pomiaru
- * Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa przy przekroczeniu 0,5 lub 0,2 promila
- * Obudowa z trwałego tworzywa

SKŁAD ZESTAWU:

- * Alkomat DA-3000 AlcoSens
- * Ustniki: 2szt. wielokrotnego użytku
- * Baterie 2 sztuki
- * Instrukcja obsługi w języku polskim
- * Gwarancja polska 12-miesięcy